



AutoSecurity

Better safe than sorry

NØDUDKOBLINGSPROCEDURE!

	UDFØR	INFORMATION
1	Slå tænding TIL og FRA 5 gange.	LED bekræfter med hurtige blink, at PIN-koden nu kan registreres.
2	Slå tænding TIL. Når LED har blinket det antal gange, som svarer til første ciffer i PIN-koden, slå tændingen FRA.	
3	Gentag punkt 2 for de øvrige cifre i PIN-koden.	Rigtigt registreret PIN-kode bekræftes med hurtige blink i LED.
4	Ved fejl, start fra punkt 2, med første ciffer.	Der er ingen begrænsninger på antal forsøg.
5	Bilen skal startes indenfor 28 sekunder.	Forhindrer at startspærre tilkobles automatisk.

STARTSPÆRRE.

Gammel model MED METALBOKS. KODNING AF FJERNBETJENING.

1. Tryk kort på knap B for at slå startspærren fra.
Nødudkoblingsproceduren kan også bruges.
2. Slå tænding TIL
3. 5 korte tryk på A og 1 kort tryk på knap B
LED blinker 5 gange som tegn på bekræftelse.
4. Slå tænding FRA.
5. Når du slår tænding TIL igen, skal LED blinke. Lad LED blinke det antal gange, som det første tal i din PIN-kode, slå derefter tænding FRA
6. Slå tænding TIL igen, og gentag proceduren indtil du har været alle tallene i PIN-koden igennem. Hvis du begår en fejl undervejs, kan du begynde forfra fra punkt 4 med det første tal i din PIN-kode.
7. Slå tænding FRA.
8. Slå tænding TIL igen og tryk på knap A.
9. Slå tænding FRA når alle fjernbetjeneringer der ønskes indkodet er blevet er blevet indkodet

NB. Ved indkodning af fjernbetjeneringer slettes alle gamle koder. Der kan max. indkodes 4 stk. fjernbetjeneringer.