

UNGO model 1402

Tillæg til "UNGO ProTech 1400" brugsanvisning

UNGO er nu blevet testet af TÜV i Tyskland, og godkendt i henhold til de nye EU regulativer. For at kunne imødegå EU's krav til alarmer og startspærre-anordninger, har det været nødvendigt at lave enkelte rettelser i alarmens software. Rettelserne beskrevet på disse sider henfører til den almindelige brugsanvisning, som medfølger alarmen.

HÅNDSENDERE

I brugsanvisningen er der forskellige steder angivet at de 2 håndsendere der medfølger alarmen, kan kodes individuelt med eller uden "blop". Dette er ikke længere en mulighed. Håndsendere kan **kun** kodes uden "blop". Der er endvidere angivet at alarmen afgiver 1 eller 2 blop ved til-/ frakobling, indikering sker nu udelukkende via bilens blinklys. Ved defekt alarm-zone og registreret alarm, vil sirenen dog stadig afgive signal.

ALARMERING

Når **UNGO** alarmerer startes sirenen og blinklyset. 30 sekunder efter stopper sirenen, mens blinklyset fortsætter i 2½ minut. Alarmen er dog straks klar til at registrere en ny aktivering efter sirene-stop.

NØDFRAKOBLING

Af hensyn til den situation at din håndsender er defekt eller er bortkommet, er **UNGO** forsynet med muligheden for at kunne nødfrakobles, således bilen kan startes uden brug af håndsender. Nødfrakoblingen sker ved at "indtaste" en kode med tændingsnøglen. Koden består af 2 tal mellem 1 og 15. For at du i fremtiden har mulighed for at nødfrakoble skal du gemme koden i **UNGO**. Du kan siden hen ændre koden så ofte du har lyst.

Advarsel:

- Undlader du at indtaste en kode kan **UNGO** ikke nødfrakobles, og bilen kan ikke startes uden brug af håndsender. **Har du ikke gemt en kode, lyser lysdioden fast rødt 4 sekunder efter der kommer tænding på bilen.**
- Fjern aldrig strømmen til boksen i forsøg på at få bilen til at starte, derved forsvinder koden.
- Koden kan kun ændres hvis man er i besiddelse af en håndsender som i forvejen er kodet ind i alarmen.

Sådan gemmer du en nødfrakoblingskode

1. Skriv koden ned, så du har den liggende klar foran dig. Koden består af 2 tal mellem 1 og 15. F.eks. 12 og 8.
2. **UNGO** skal være frakoblet, motoren skal være standset og alle døre skal være lukket.
3. Sæt tænding på, tænding fra, tænding på.
4. Vent mindst 4 sekunder (altså efter der vises et kort rødt blink) og aktiver herefter håndsenderens knap 1.
5. Lysdioden i instrumentbordet blinker nu rødt, - hurtigt (5 gange i sekundet).
6. Slås tændingen fra og vent ca. 1 sekund.
7. Inden 4 sekunder, sæt tænding på og tæl antallet af røde blink. Antallet skal svare til det tal du har valgt som første tal i koden. F.eks. 12.
8. Slås tændingen fra og vent ca. 1 sekund
9. Inden 4 sekunder, sæt tænding på og tæl antallet af røde blink. Antallet skal svare til det tal du har valgt som andet tal i koden. F.eks. 8.

- Accepteres koden blinker lysdioden rødt 2 gange.
- Accepteres koden ikke, blinker lysdioden rødt 10 gange og du må prøve forfra igen.

Sådan nødfrakobler du

1. **UNGO** tilkobles i StartSpærring, Normal eller Udvidet Alarm.
2. Lås døren op manuelt (sirenen hylér) og sæt tænding på (sirenen stopper).
3. Lysdioden i instrumentbordet blinker nu rødt, - hurtigt (5 gange i sekundet).
4. Slå tændingen fra og vent ca. 1 sekund.
5. Inden 4 sekunder, sæt tænding på og tæl antallet af røde blink. Antallet skal svare til det tal du har valgt som første tal i koden. F.eks. 12.
6. Slå tændingen fra og vent ca. 1 sekund.
7. Inden 4 sekunder, sæt tænding på og tæl antallet af røde blink. Antallet skal svare til det tal du har valgt som andet tal i koden. F.eks. 8.

- Accepteres koden nødfrakobles alarmen/startspærren.
- **UNGO** forbliver i nødfrakoblet tilstand indtil håndsenderen aktiveres eller batteriet afmonteres.
- **Bemærk:** Afmonteres batteriet starter **UNGO** op i Automatisk StartSpærring, uden nødfrakoblingskode.
- Accepteres koden ikke, fortsætter lysdioden med at blinke (alarmen er fortsat tilkoblet).
- Såfremt du indtaster forkert kode 3 gange i træk, lyder sirenen i 30 sekunder og blinklysene blinker i 5 minutter. Når blinklysene stopper kan du forsøge igen.

INDKODNING AF HÅNDSENDERE

Der er mulighed for at kode op til 20 håndsendere ind i styreboksen. Det anbefales at alle håndsendere i brug, indkodes umiddelbart efter hinanden. I alle nedenstående eksempler skal følgende være gældende:

- **UNGO** skal være frakoblet, motoren skal være standset og venstre fordør skal stå åben.

Sletter andre indkodede håndsendere

1. Sæt tænding på, tryk og hold indkodningskontakten aktiveret.
2. Vent 10 sekunder, indtil lysdioden lyser fast rødt, blinker 4 gange, og igen lyser fast rødt.
3. Slip indkodningskontakten.
4. Mens lysdioden lyser rødt 2. gang, aktiver håndsenderens knap 1 kortvarigt.
5. Slå tændingen fra.

Andre indkodede håndsendere bevares

1. Sæt tænding på, tryk og hold indkodningskontakten aktiveret.
2. Vent 4 sekunder, indtil lysdioden lyser fast rødt.
3. Slip indkodningskontakten.
4. Mens lysdioden lyser rødt, aktiver håndsenderens knap 1 kortvarigt.
5. Slå tændingen fra.