

UNGO 1400-ISM Startspærre

Brugsanvisning

I denne vejledning anvendes udtrykket **UNGO** for StartSpærren som helhed. Der kan forekomme omtale af styringer (centrallås, blinklys), som enten ikke eksisterer, ikke er eller ikke kan udføres i din bil.

Automatisk StartSpærring

StartSpærren, som du kun delvist er herre over, arbejder selvstændigt og bestemmer selv hvornår den vil koble ind. Den automatiske StartSpærre holder øje med hvordan du bruger bilen, og indretter sig efter dig. Når du slår tændingen fra kobler StartSpærren til efter 40 sekunder.

Før udløbet af de 40 sekunder, har du mulighed for at tilkoble StartSpærren med håndsenderen.

Når StartSpærren har overtaget er motorblokeringen slået til, og lysdioden blinker rødt, for at vise at bilen ikke kan startes. Når du ønsker at starte bilen, slår du StartSpærren fra med håndsenderen, hvorved lysdioden holder op med at blinke.

UNGO kan nødfrakobles, og man har i øvrigt kun brug for at kunne nødfrakoble, når lysdioden blinker rødt (StartSpærring indkoblet).

Nødfrakoblet - Nødfrakoblet er en tilstand hvor StartSpærre ikke har nogen virkning. Man kan frit starte bilen, slå tændingen fra og forlade bilen, uden fare for at motorblokeringen træder ind.

Idet StartSpærren normalt tilkobler automatisk når man forlader bilen, og kun kan frakobles med håndsenderen, er vi nødt til at have nødfrakoblingen, hvormed man kan sætte systemet i hvilestilling, i det tilfælde at håndsenderen mistes eller af en eller anden årsag er defekt.

Informationen om at forblive i nødfrakoblet tilstand, ignoreres hvis spændingen til **UNGO** fjernes, eller når man anvender sin håndsender for at tilkoble StartSpærren

Frakoblet - Frakoblet er den tilstand hvor man kan starte bilen.

Når **UNGO** frakobles er dette kun en midlertidig tilstand. Hvis man kommer til at frakoble **UNGO** ved et uheld, og ikke åbner en dør eller sætter tænding på, vil den altid Gen-Tilkoble.

Denne funktion kaldes **Automatisk Gen-Tilkobling**, og er indført for at gen-sikre vognen hvis man kommer til at frakoble ved et uheld. Denne funktion kan ikke fjernes af din forhandler.

Bemærk: Automatisk Gen-Tilkobling virker kun hvis **UNGO** i forvejen var tilkoblet, hvorfor du aldrig kan blive låst ude af denne funktion. Sker dette alligevel, er dine dørkontakter defekte.

Automatisk StartSpærret - er den tilstand **UNGO** automatisk vil søge ind i, hvis man slår tændingen fra og forlader bilen, uden at bede om at få Alarmen tilkoblet. Du skal være opmærksom på at **UNGO** i netop denne situation *ikke* låser dørene for dig. Hvis du vil have bilen låst, må du selv gøre det.

For at komme ud af StartSpærret tilstand, må du frakoble med håndsenderen. Hvis du frakobler StartSpærren (i den tro at du tilkoblede StartSpærren), og derfor ikke åbner en dør eller sætter tænding på indenfor de næste 40 sekunder, vil **UNGO** opfatte det som om du i virkeligheden ønskede at tilkoble StartSpærren, og således tilkoble og låse dørene for dig, - helt automatisk.

Din forhandler kan fjerne den Automatiske StartSpærring, hvilket dog ikke anbefales.

Lindgaard · Pedersen A/S

Banemarksvej 50 B

2605 - Brøndby

Telefon: 4344 8811 / 8640 8811

E-mail: lp@lpas.dk

www.lpas.dk

UNGO 1400-ISM Startspærre

Brugsanvisning

NØDFRAKOBLING

Af hensyn til den situation at din håndsender er defekt eller er bortkommet, er **UNGO** forsynet med muligheden for at kunne nødfrakobles, således bilen kan startes uden brug af håndsender. Nødfrakoblingen sker ved at ”indtaste” en kode med tændingsnøglen. Koden består af 2 tal mellem 1 og 15. For at du i fremtiden har mulighed for at nødfrakoble skal du gemme koden i **UNGO**. Du kan siden hen ændre koden så ofte du har lyst.

Advarsel:

- Undlader du at indtaste en kode kan **UNGO** ikke nødfrakobles, og bilen kan ikke startes uden brug af håndsender. **Har du ikke gemt en kode, lyser lysdioden fast rødt 4 sekunder efter der kommer tænding på bilen.**
- Fjern aldrig strømmen til boksen i forsøg på at få bilen til at starte, derved forsvinder koden.
- Koden kan kun ændres hvis man er i besiddelse af en håndsender som i forvejen er kodet ind i alarmen.

Sådan gemmer du en nødfrakoblingskode

1. Skriv koden ned, så du har den liggende klar foran dig. Koden består af 2 tal mellem 1 og 15. F.eks. 12 og 8.
 2. **UNGO** skal være frakoblet, motoren skal være standset og alle døre skal være lukket.
 3. Sæt tænding på, tænding fra, tænding på.
 4. Vent mindst 4 sekunder (altså efter der vises et kort rødt blink) og aktiver herefter håndsenderens knap 1.
 5. Lysdioden i instrumentbordet blinker nu rødt, - hurtigt (5 gange i sekundet).
 6. Slås tændingen fra og vent ca. 1 sekund.
 7. Inden 4 sekunder, sæt tænding på og tæl antallet af røde blink. Antallet skal svare til det tal du har valgt som første tal i koden. F.eks. 12.
 8. Slås tændingen fra og vent ca. 1 sekund
 9. Inden 4 sekunder, sæt tænding på og tæl antallet af røde blink. Antallet skal svare til det tal du har valgt som andet tal i koden. F.eks. 8.
- Accepteres koden blinker lysdioden rødt 2 gange.
 - Accepteres koden ikke, blinker lysdioden rødt 10 gange og du må prøve forfra igen.

Sådan nødfrakobler du

1. **UNGO** tilkobles i StartSpærring, Normal eller Udvidet Alarm.
 2. Lås døren op manuelt (sirenen hylér) og sæt tænding på (sirenen stopper).
 3. Lysdioden i instrumentbordet blinker nu rødt, - hurtigt (5 gange i sekundet).
 4. Slå tændingen fra og vent ca. 1 sekund.
 5. Inden 4 sekunder, sæt tænding på og tæl antallet af røde blink. Antallet skal svare til det tal du har valgt som første tal i koden. F.eks. 12.
 6. Slå tændingen fra og vent ca. 1 sekund.
 7. Inden 4 sekunder, sæt tænding på og tæl antallet af røde blink. Antallet skal svare til det tal du har valgt som andet tal i koden. F.eks. 8.
- Accepteres koden nødfrakobles alarmen/startspærren.
 - **UNGO** forbliver i nødfrakoblet tilstand indtil håndsenderen aktiveres eller batteriet afmonteres.
 - **Bemærk:** Afmonteres batteriet starter **UNGO** op i Automatisk StartSpærring, uden nødfrakoblingskode.
 - Accepteres koden ikke, fortsætter lysdioden med at blinke (alarmen er fortsat tilkoblet).
 - Såfremt du indtaster forkert kode 3 gange i træk, lyder sirenen i 30 sekunder og blinklysene blinker i 5 minutter. Når blinklysene stopper kan du forsøge igen.

INDKODNING AF HÅNSENDERE

Der er mulighed for at kode op til 20 håndsendere ind i styreboksen. Det anbefales at alle håndsendere i brug, indkodes umiddelbart efter hinanden. I alle nedenstående eksempler skal følgende være gældende:

- **UNGO** skal være frakoblet, motoren skal være standset og venstre fordør skal stå åben.

Sletter andre indkodede håndsendere

1. Sæt tænding på, tryk og hold indkodningskontakten aktiveret.
2. Vent 10 sekunder, indtil lysdioden lyser fast rødt, blinker 4 gange, og igen lyser fast rødt.
3. Slip indkodningskontakten.
4. Mens lysdioden lyser rødt 2. gang, aktiver håndsenderens knap 1 kortvarigt.
5. Slå tændingen fra.

Andre indkodede håndsendere bevares

1. Sæt tænding på, tryk og hold indkodningskontakten aktiveret.
2. Vent 4 sekunder, indtil lysdioden lyser fast rødt.
3. Slip indkodningskontakten.
4. Mens lysdioden lyser rødt, aktiver håndsenderens knap 1 kortvarigt.
5. Slå tændingen fra.